

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÀN HỒ QUANG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Máy hàn hồ quang điện xoay chiều do Công ty cổ phần TBCN HÀN VIỆT chế tạo và lắp ráp, có dòng điện phù hợp từ que hàn 2 ly đến 5 ly và dòng điện cắt phù hợp que 4 ly, ở 2 chế độ điện áp nguồn 220V và điện áp nguồn 380V. Máy hàn có nhiều chủng loại đa dạng mẫu mã phù hợp với người tiêu dùng

CÁCH SỬ DỤNG

1. Khi hàn ở chế độ điện áp 220V (xem hình A)

- Nếu điện áp nguồn thấp (từ 190V đến 220V) thì đầu ở vị trí đầu số 3
- Nếu điện áp nguồn cao (từ 230V đến 250V) thì chuyển đầu từ đầu 3 xuống đầu 2
- Cả hai trường hợp đầu 0 giữ nguyên

2. Khi hàn ở chế độ điện áp 380V (xem hình B)

- Nếu điện áp thấp (từ 350V đến 380V) thì đầu ở vị trí đầu số 3
- Nếu điện áp nguồn cao (từ 400V đến 450V) thì chuyển từ đầu 3 xuống đầu 2
- Cả hai trường hợp đầu 0 giữ nguyên

3. Cách đấu dây hàn (xem hình C)

- Dây mát đầu cố định vào cọc 0 (chung)
- Dây hàn đầu vào các vị trí: Nhỏ, trung bình hoặc lớn tùy theo vật hàn dày hay mỏng cho phù hợp

Khi sử dụng máy hàn cần để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập, tránh hắt nước vào và đầu dây theo đúng chỉ dẫn của từng cấp điện áp

